

LOCALISATION DES SUPPORTS ENTREE / SORTIE D'AGGLOMERATION

GREZES



GREZES			
Syst. coordonnées : Lambert 93		Coordonnées X	Coordonnées Y
1	EB10	642 005.289	6 235 667.007
	EB20	642 014.682	6 235 667.735
2	EB10	641 855.637	6 235 201.814
	EB20	641 845.398	6 235 205.624
3	EB10	642 332.552	6 235 250.714
	EB20	642 326.917	6 235 247.880